


# Démarrage Rapide

## eSafeMe Pro



Merci d'avoir choisi nos produits. Ce guide vous explique les étapes à suivre pour démarrer la sécurité sur votre smartphone et vous connecter sur l'interface web de gestion de votre flotte.



## Installation de l'application

## Installation des extensions

Télécharger les extensions gratuites **eSafeMe Picture**, **eSafeMe Text** ou **eSafeMe Guard** (nécessite une licence).

Il est possible de télécharger directement les fichiers .apk des applications sur notre site web depuis la page **Téléchargements**.

#### Connexion au site NeoSafe

Se munir de son identifiant et de son mot de passe puis aller sur le site **neosafe.fr** rubrique **Accès client** et entrer les informations de connexion.

La page principale s'affiche alors :




Illustration 1: Page principale de l'interface web d'administration



#### **Attribution des licences PTI**

A partir de l'interface de gestion de votre flotte, sélectionner **Paramètres** puis dans l'onglet **Licences,** appuyer sur le bouton **Modifier** pour renseigner le numéro IMEI à 15 chiffres, le nom ainsi que le numéro de téléphone du smartphone à mettre en service :




Illustration 2: Gestion des licences

Remarque : pour connaître le numéro IMEI du smartphone, composer le \*#06# sur le clavier téléphonique.

#### Test de la connexion

Démarrer l'application eSafeMe Pro et appuyer sur la touche pour effectuer un test de connexion entre le smartphone et nos serveurs. **OK** doit apparaître si le test est réussi, si non vérifier le que numéro IMEI est correctement renseigné sur la plate-forme web.

La sécurité est activée.



#### Générer un SOS et une chute

Afin de se familiariser avec la fonction PTI de l'application eSafeMe Pro, regarder les vidéos pour voir comment générer un SOS par la touche marche/arrêt du téléphone, un SOS en secouant le smartphone, ainsi qu'une chute.

#### Renvoi des évènements

#### Mail

Pour renvoyer un évènement par mail, sélectionner **Paramètres** à partir de la page principale de l'interface de gestion, puis dans le tableau principal de l'onglet **Évènements**, ajouter l'évènement à renvoyer, puis renseigner l'adresse mail dans le tableau en bas de page.

#### Appel vocal (option)

Pour configurer une cascade d'appel, sélectionner **Paramètres** à partir de la page principale de l'interface de gestion, puis dans le tableau principal de l'onglet **Évènements**, ajouter l'évènement qui déclenchera l'appel vocal. Renseigner les numéros à appeler dans le tableau en bas de page. 5 numéros au maximum peuvent être renseignés, les numéros sont appelés en cascade. La cascade d'appel est arrêtée si une des personne appelées valide le message vocal par la touche "\*", ou si tous les numéros de la liste ont été appelé.

## Télésurveillance (option)

Pour renvoyer un évènement vers la télésurveillance, sélectionner **Paramètres** à partir de la page principale de l'interface de gestion, puis dans le tableau principal de l'onglet **Évènements**, ajouter l'évènement à renvoyer, puis cocher **Télésurveillance**. Renseigner les fiches de consignes de sécurité dans l'onglet **Consignes de sécurité** à partir de la page des paramètres.

## Paramétrage du PTI

A partir de la page principale de l'interface de gestion, sélectionner **Paramètres** puis dans l'onglet **PTI**, sélectionner le PTI à configurer puis cliquer sur le bouton **PTI**. La fenêtre de paramétrage qui s'affiche à l'écran permet de configurer les fonctionnalités du PTI, organisées



#### Solutions pour la protection des personnes et applications métiers innovantes

par onglets, comme la détection de chute, d'immobilité...

Une fois la configuration de PTI terminée, appuyer sur le bouton **Sauvegarder**. La nouvelle configuration est envoyée au PTI dès qu'un nouvel évènement est transmis au serveur.

## Traçabilité des évènements

A partir de la page principale sur l'interface de gestion, sélectionner **Traçabilité**, le tableau regroupant l'ensemble des évènements générés par la flotte de PTI s'affiche à l'écran, avec pour chaque évènement les informations de date/heure et géolocalisation.




Illustration 3: Page de Traçabilité des évènements

Joindre NEOSAFE: 09 52 38 96 09 contact@neosafe.fr