

## Installation de l'application



## eSafeMe-PRO


**NeoSafe**

Tour Part-Dieu, 129 Rue Servient, 69326 LYON Cedex 03

Tel : 04 76 72 26 77 / [contact@neosafe.fr](mailto:contact@neosafe.fr) / <http://neosafe.fr>

SAS au Capital de 4 810 € - N° Siren RCS LYON 522 997 626 - N° TVA Intracommunautaire : FR42522997626

## RECHERCHE DE L'APPLICATION



1


L'application eSafeMe-PRO se télécharge à partir du «**Play Store**» de Google.

Pour cela utiliser l'application Play Store de votre smartphone,

Après avoir lancé l'application Play Store, taper '**esafeme**' dans la barre de recherche et valider.

Puis sélectionner **eSafeMe-PRO** pour accéder à la fiche complète de l'application,

2



## INSTALLATION DE L'APPLICATION



1

Une fois sur la fiche de l'application, cliquer sur le bouton d'installation,

eSafeMe PRO transforme votre smartphone en PTI DATI.


[LIRE LA SUITE](#)

Le système affiche les droits de l'application sur Android.

Valider par le bouton '**ACCEPTER**'.

Le téléchargement et l'installation de l'application se lance.

2



## PREMIÈRE OUVERTURE DE L'APPLICATION



1

eSafeMe-PRO est maintenant installée, appuyer sur le bouton '**OUVRIR**' pour lancer l'application.

eSafeMe PRO transforme votre smartphone en PTI DATI.


eSafeMe-PRO vous demande si l'application doit être protégée contre la désinstallation.


cocher l'option '**Ne plus me proposer**'

Puis cliquer sur '**Suivant**' pour passer à l'écran suivant



2





## eSafeMe PRO

Si vous activez l'administrateur, eSafeMe PRO pourra effectuer les opérations suivantes :

- **Effacer toutes les données**  
Effacer les données du téléphone sans avertissement en effectuant une réinitialisation des paramètres par défaut.



3

Si vous répondez '**Activer**', l'application sera protégée et ne pourra plus être désinstallée du téléphone.

Si vous répondez '**Annuler**', l'application ne sera pas protégée contre la désinstallation.

ANNULER

ACTIVER

L'application va maintenant démarrer sur votre téléphone.

Par défaut l'écran ci-contre apparaît

4



## OPTIONS POUR UN BON FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION

### 1/ MISE A JOUR AUTOMATIQUE

Il est possible de cocher Mise à jour automatique de l'application pour recevoir automatiquement les mises à jour d'eSafeMe-PRO quand celles-ci sont disponibles.

### 2/ LOCALISATION

Paramétrage du système de localisation si l'utilisateur doit être géolocalisé. Notre système remonte les coordonnées du GPS à chaque événement (la fonction localisation doit être active et positionnée sur haute précision).

### 3/ NFC

Si l'application doit lire des pointeaux NFC, ne pas oublier d'activer cette option dans les paramètres généraux du smartphone.

## ERREUR D'ACCÈS AU LANCEMENT DE L'APPLICATION

### Si l'écran suivant apparaît

Votre abonnement avec la société NeoSafe n'est pas actif ou le numéro IMEI du smartphone n'est pas correctement renseigné dans votre interface Web (Paramètres – Licences).

Prenez contact avec nous pour résoudre ce problème :  
[contact@neosafe.fr](mailto:contact@neosafe.fr)

